




# 高压清洗机

适用型号: S150C1



扫一扫关注  
佳孚官方微信

未阅读该说明书前严禁使用该设备




全国售后服务热线: 4001586686

[www.yardforce.com.cn](http://www.yardforce.com.cn)

# 高压清洗机

适用型号：S150C1

# 开箱部件图



- 1. 提手
- 2. 绕线盘
- 3. 出水接头
- 4. 枪托
- 5. 开关
- 6. 进水口







- 7. 摇把
- 8. 通针
- 9. 枪杆
- 10. 枪把
- 11. 发泡壶
- 12. 进水管

- 13. 自吸接头
- 14. 进水接头
- 15. 快速接头 2 个
- 16. 水龙头接头
- 17. 说明书




配件以随机实物为准。  
 安全注意事项、使用说明和保修请参照此说明书。  
 保修服务时需要提供原始销售单据。  
 全国售后服务热线：4001586686

# 高压清洗机 安装图示




## 高压清洗机 安装图示

7




如使用自吸, 接上自吸接头,  
直接丢入盛水容器中

8






如需要使用清洁剂, 按图示方法  
添加。并将枪杆调节为低压状态


9



清洗机配有伸缩杆, 方便移  
动及搬运

# 高压清洗机 操作图示





### 注意!



枪把在使用时有后坐力，在使用时请采用一手紧握枪把，另一只手拖住枪杆的姿势。双手紧持！

打开枪把底部安全锁后，按下扳机 5-10 秒，待水压稳定后即可使用。

进水使用自吸管组件时，按下扳机需等待 5-20 秒，水压才可稳定。

# 安全警告

每次操作机器前，请仔细阅读所有的安全警示。请特别留意下列所有的符号。



**警告**  
如果不遵守，可能造成人身伤害或死亡



**注意**  
如果不遵守，可能会损坏机器



**警告**  
使用本产品时，应始终遵守基本的预防措施，包括：

1. 使用本产品前阅读所有说明。
2. 为了减少受伤的风险，不要在儿童附近操作机器。本设备并非玩具，儿童或未经指导的人员都不准操作本设备
3. 了解如何迅速关闭产品和释放压力，并且完全熟练操作。
4. 保持警觉 - 关注正在操作的步骤。
5. 不要在疲劳、饮酒或服用药物的情形下操作该产品。
6. 确保操作区域内没有其他人 and 宠物。
7. 不要站在不稳定的表面上。不要伸得太长，或站在不稳定的支撑上。在任何时候都保持良好的立足点和平衡。
8. 遵循手册中指定的维修说明。



**警告**  
操作时受伤的风险提示：  
喷水的危险

- 出水压力很大，可能伤及皮肤并造成严重的伤害。
- 不要将喷枪指着任何人或身体的一部分。射伤皮肤的情况下，立即寻求医疗救助。



**警告**  
受伤危险  
不要直接对自己或他人喷水。

- 如果操作不当，高压出水可能会有危险。
- 绝对不能对人，动物，电气设备，或机器本身喷水。



**警告**  
爆炸危险 - 不要喷洒易燃液体

- 切勿对该产品使用酸，碱性溶剂或任何易燃材料。
- 这些产品会对操作者造成身体伤害并且对机器造成不可修复的损坏。



**警告**

触电危险

- 使用前检查电源线 - 电源线如果损坏，停止使用。
- 保持所有连接线干燥绝缘。
- 不要用潮湿的手触摸插头。



**警告**  
水枪有后坐力

- 用双手握水枪。
- 喷枪扳机安全锁住以防止被意外触发开关。
- 安全功能 - 不可将开关始终锁定在 ON 的位置。

1. 没有正确连接所有组件(手柄,喷枪/连接管,喷嘴等)到位时,不要操作本机。
2. 切勿操作损坏或零部件不完整的高压清洗机。定期检查设备,并立即修理或更换已磨损或损坏的零部件。
3. 操作机器时切勿将手或手指放在喷嘴处。
4. 在含有可燃性粉尘、液体或蒸气的区域,不要喷易燃液体或使用高压清洗机。电火花可能会引起爆炸。
5. 当机器运行或打开时,切勿无人看管。
6. 系统加压时,切勿断开高压出水管。释放压力时,请关闭电源、水源,然后压下喷枪扳机 2-3 次。
7. 高压清洗机在运行中,切勿覆盖机器,以保证机器冷却的效果。
8. 操作或维护时始终佩戴防护眼镜或护目镜。
9. 始终将开关至“OFF”的位置,再连接或断开电源线或连接至电源插座。
10. 打开高压清洗机之前,确保进水正常,除非准备排水收纳机器。无水运行机泵会造成严重损害。
11. 启动和操作机器时,始终牢牢握住水枪枪柄。
12. 始终使用清洗剂制造商推荐的清洗剂。如果使用清洗剂,始终要保护眼睛,皮肤和呼吸系统。
13. 当未使用喷枪时,需将设置扳机处于安全锁定状态。
14. 切勿压力过载造作本机。切勿使用非原厂配件或部件。
15. 切勿向电气设备和电线或机器本身喷水。
16. 切勿在进水过滤器缺失的情况下,操作高压清洗机。保持过滤器清洁通畅,及时清除杂物和泥沙。
17. 排放残余压力,按下扳机,直到不再有水流出。
18. 切勿触碰喷嘴。切勿对人,动物或机器本身喷水。在清洗轮胎/轮胎阀门时,清洗油漆表面时,喷头需要保持与被清洗对象 30cm

- 的距离。
19. 为了避免机器进水，操作过程中应尽量将机器放置在远离清洗点的地方。
  20. 禁止客户维修改动佳孚产品原有产品结构和电气连接方式。
  21. 禁止使用任何高压模式冲洗含有石棉的表面。
  22. 禁止机器吸入任何成分的溶剂液体（如汽油，煤油，油漆，丙酮等）。



## 警告

此机器配置了一个总电源控制开关“ON/OFF”。在不使用时应始终将开关调至“OFF”的位置，以避免造成可能的伤害与损坏。

## 延长线



如果可能的话，不要使用电源延长线。不过，如果你必须使用，遵守下面列出的所有警告和说明：

仅使用 1.5mm<sup>2</sup> 或者 2.5mm<sup>2</sup> 的户外用防水延长线。仅可以使用户外延长线，上面必须标注“可以在户外环境使用，不使用时放置于室内”。

仅使用电气额定值不低于该产品的延长线。不要使用受损的延长线。使用前检查，并及时更换损坏的延长线。不要滥用延长线，不要猛拉线以至断裂。保持延长线远离热源和尖锐的边缘。始终在断开机器与延长线的连接前，先断开延长线和插座的连接。

为了减少触电的危险，所有的连接保持干燥及远离地面。不要用湿手触摸插头。



## 注意

这台机器已被设计为使用专属高压清洗机的清洗剂。使用其他清洗剂可能会影响机器的运转和保修失效。

请穿戴合适的防护服和防护镜，以防护使用时从被清洁表面溅出的水渍和污渍，或者地面溅起小颗粒对身体造成的伤害。

## 连接水源和电源

### 高压清洗机放置要求

开始清洁作业前应检查机器是否处于竖直位置并位于平坦的表面上。请勿将机器放置于高草丛内。

### 自来水水源供水

进水口最大压力为 7bar, 最高温度不超过 40℃。

### 井水水源供水

使用井水作为水源供水时，请自备一个增压泵来增加供水，同时注意进水加额外的过滤网过滤，避免沙粒进入机器。

### 使用自吸管进水

使用自吸管装置时，请确保水源无大颗粒的可吸入杂质，进水管长度最大为 5 米

使用时推荐将水源放置在和机器相同的水平面时或者高于机器 0.5 米的位置使用，在情况不许可情况下，水源低于机器的水平面最大高度不要大于 0.5 米。

## 连接电源

机器的电压和频率必须和电源的电压和频率相符合，220V ~ 50Hz。本设备只能根据 IEC 60364 由经过认证的电工连接到电气接口。

将电源插头可靠插入电源插座，建议电源加装接地泄露电流不超过 30mA 的漏电保护器。打开板机儿童锁，扣动板机让水流出直到水管内没有空气。打开机器，按开关到 ON 的位置。

# 清洁保养

## 清洁保养

在清洁和维护前，请务必记得切断电源。

如果机器出现无法启停，不正常的震动，电机或机泵不正常的噪声，跳闸等现象，请立即切断电源，查询产品是否连接正常，或拨打售后服务电话。

请使用佳孚原厂配件。

用拧干的抹布擦拭设备。请勿使用高压水枪清洁机器。

用针清洁堵塞结钙的高压喷嘴。

高压清洗机配有水过滤器以保护泵。如果过滤器没有保持清洁，则流向机器的水会受到限制，可能会造成泵的损坏。

要清洁滤水器，请取下透明进水接头并取出过滤器。冲洗过滤器直至无杂物和堵塞物。如发现过滤网损坏，请及时更换新的过滤网。

## 排空要求

在冬季使用产品后或冬季储藏，应将剩余在机器内水排空，以防机泵受到损坏。

具体方法：切断进水和出水管后打开开关，切换水源以后机器空转 10~15 秒，清理出残余在机器内部的水。

## 防冻处理

在秋冬寒冷季节，每次使用完机器务必做排空处理，并将机器放置在室内温度不低于 5 度的环境内储存，以免冻坏机器。

## 环境保护

包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。

旧的设备不能使用时，切断电源线，设备含有宝贵的可再利用的材料，请按照环保要求处理旧的设备，不得与生活垃圾一起处理。

使用洗涤剂作业时，不要将洗涤剂排放到河道或者土壤中。

# 参数保修及条款

## 产品参数

型号	S150C1
额定电压	220V ~ 50Hz
功率	2100W
额定压力	100bar
最大压力	150bar
额定流量	6 升 / 分
最大流量	6.5 升 / 分
最大进水压力	7bar
绝缘等级	II
防护等级	IPX5

## 产品保修

务必保留您的收据作为购买证明。该产品可以部件更换，产品调换。

佳孚承诺将对以下情况进行保修：  
因产品材料工艺瑕疵或者设计缺陷引起的故障；  
完全遵守说明手册上的指示进行操作使用；  
除经过佳孚培训的维修人员，无他人进行或者拆解尝试过维修；仅使用原装附件。  
保修范围包括更换有缺陷的零件，包装和邮费 / 运费除外。  
机器请送到佳孚或者佳孚指定的维修中心，并请说明故障现象（具体参照故障表）。佳孚对不在保修条件内的维修开具发票。

## 保修条款

365 天的保修期 - 电机和泵  
该产品自购买之日起 365 天内，免费维修必要的材料和工艺方面的问题。如果在保修期内出现问题，出示购买证明，佳孚将提供零件或更换产品（可选择）。如果被视为不可修复，产品可以调换。

九十（90）天的保修期 - 配件  
喷枪，软管，可调枪管和其他配件的保修期自购买之日起九十（90）天内。

保修不包括产品意外的损坏（如撞坏、摔坏、掉水里等），不合理的使用（如使用含杂质的水源，错误的电压，危险的工作环境），非正常的磨损和断裂，使用了不恰当清洗剂，使用了非本公司配件，使用没有按照说明书操作，不恰当的储存导致的冻坏，阳光暴晒造成的橡胶件老化；  
在保修期内，用户按条款享受保修服务，此为用户因产品缺陷所受损失的唯一补救措施；佳孚公司对用户其他直接或者间接（包括但不限于如数据的丢失、期待的相关利益等）不承担任何责任；  
佳孚的经销商或者其他代理人包括佳孚授权的服务网点无权代表佳孚公司承担超过本保修条款范畴内的义务，也无权放弃佳孚公司在本条款内的任何权力。  
中国的有关法律规定的强制性规定适用于本保修条款。  
佳孚公司保留调整有关保修信息、产品功能、规范等的权利，恕不另行通知。

如果设备是用于商业，租赁或工业用途，不在保修范围内。

如果有任何问题，拨打全国热线电话：4001586686

# 退换货登记

退换货登记表

退换货登记表			
用户名		所联系的客服	
收货人真实姓名		收货人电话	
收货人地址：			
购买店铺名称		网店订单编号	
退回商品			
品名	数量	退货原因	
换出商品			
品名	数量	换货原因	
退货原因		寄回运费支付方	寄出运费支付方
错发产品或少发产品，商品质量问题		卖家	卖家
个人喜好问题，其他等非质量问题		买家	买家

退换货详细地址，请与客服联系确认

我们会在收到产品后尽快为您处理,祝您购物愉快!